Bedienungsanleitung
8 W LED Stableuchte

D

Kundenbetreuung:
Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!
esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Mo. bis Fr. 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.
Per Telefon: 09605-92206-0
Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: **ersatzteil@esotec.de**
Per e-mail bei Fragen zum Produkt: **technik@esotec.de**
Internet: **www.esotec.de**
Hersteller Art.-Nr: 121001

Entsorgung:
Werter Kunde,
eine fachgerechte Entsorgung von Altgeräten ist Pflicht!
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

1. Einführung
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

CE **Das Produkt erfüllt die Anforderung der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.**

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten.

2. Sicherheitshinweise
Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben!
Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden.
- Achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht in Kinderhände gelangt, sie ist kein Spielzeug!
- Halten Sie Plastikfolien oder anderes Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.

3. Funktion und bestimmungsgemäße Verwendung
Die LED Stableuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Die Betriebsspannung ist zwischen 12 V und 24 VDC. Als Spannungsquelle kann ein Solarakku oder Gleichspannungsnetzteil dienen. Zur Montage sind Montageclipse vorhanden.

Achtung: Lebensgefahr beim Betrieb an 230 V Netzspannung!

Als Lichtquelle sind leistungsstarke Leuchtdioden (LEDs) eingesetzt. Diese LEDs garantiert eine hohe Leuchtstärke bei geringer Stromaufnahme und Lebensdauer von über 50 000 Stunden.

4. Inbetriebnahme
1. Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung heraus.

2. Mit den beiliegenden Befestigungshilfen kann die Leuchte auf geeignetem Untergrund befestigt werden.

3. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse der LED Stableuchte ein.

4. Verbinden Sie das andere Ende des Kabel mit einer geeigneten Gleichspannungsquelle. Bitte beachten Sie dabei die richtige Polung! Die Zuleitung sollte durch eine Sicherung vor Kurzschluss (z. B. am Laderegler) geschützt sein.

5. Die LED Stableuchte kann nun über den seitlichen Schalter ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Hinweis: Bitte achten Sie beim Anschluss der Leuchte auf richtige Polung!

Achtung: Lebensgefahr beim Betrieb an 230 V Netzspannung!

Hinweis: Die Leuchtmittel (LEDs) sind fest eingebaut und können nicht gewechselt werden.

5. Funktionsstörungen
Lampe schaltet nicht ein
- Betriebsspannung vorhanden?
- Leuchte wurde an eine Gleichspannungsquelle mit einer Spannung von 12 VDC bis 24 VDC angeschlossen?
- Evtl. im Stromkreis eingebaute Sicherung ok?
- Anschlusskabel verpolt?

8. Technische Daten

Betriebsspannungsbereich:	12 V bis 24 V DC (Gleichspannung)
Leistungsaufnahme:	ca. 8 W
Lichtfarbe:	4500 K
Lichtstrom:	640 lm
Lichtquelle:	44 LEDs
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 20

Copyright: esotec GmbH