

Handleiding LED water-pipe

NL

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Telefonisch: +49 9605-92206-0
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!



1. Inleiding

Zeer geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.



Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bediningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!

- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de product eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen.
- Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.
- In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik en functie

De LED Water-Pipe kan in combinatie met esotec vijverpompen met LED aansluiting gebruikt worden. Ze kan door middel van een aardspies of via een schaal aan de rand van de vijver gemonteerd worden. Ze wordt door middel van een slang met water gevoed. De ingebouwde LED verlichtingsring heeft een geïntegreerde schemersensor die het licht bij schemering resp. Duisternis automatisch inschakelt. De stroomvoorziening gebeurt door middel van de LED aansluiting van de betreffende waterpomp. Het product is waterdicht in IP 68 uitgevoerd.

4. Montage en ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking en pak de toebehoren uit.
 2. De licht- en sproeierkop van de LED Water-Pipe is reeds voormonteerd.
 3. Draai de moer van de schroefdraad van de schroef voorzichtig af (afbeelding 1).
 4. Neem de staaf met de boring en schroef deze met behulp van de vooraf losgedraaide schroef met moer vast (afbeelding 2).
- **Montage met aardspies:**
 - Steek de aardspies afhankelijk van de hoogte bijeen en steek deze in de grond rond de vijver (afbeelding 3).
 - **Montage door middel van blokkeerschaal**
 - Speld de houder op de blokkeerschaal. De schaal kan al naar behoefte met stenen gevuld of ingegraven worden (afbeelding 4).

Opmerking: Gelieve bij de montage in acht te nemen dat u de vijverfolie niet beschadigt.

5. Speld nu de waterslang op de aansluitstomp van de LED Water-Pipe en bevestig de slang met de meegeleverde kabelbinders. De aansluitstomp kan al naar behoefte 360° gedraaid worden.

6. Verbind nu de stekker van de LED verlichtingsring met de aansluitbus aan de zonne-energiepomp. Let op een vaste zitting van de verbinding en schroef de moer vast.
7. Schuif nu de slang van de LED Water-Pipe met de uitgangsmof van de waterpomp erop en bevestig de slang met de meegeleverde kabelbinders.
8. Zet nu de pomp in de vijver en schakel de pomp in.

Opmerking: Gelieve in acht te nemen dat het water niet over de andere rand van de vijver spat en de vijver leeggepompt wordt. Let daarbij ook op een eventueel opkomende wind die het water kan afleiden.

9. Door de kop van de LED Water-Pipe over te hellen en op te tillen, kunnen de hoogte en lengte van de waterstraal optimaal ingesteld worden.
10. De LED Water-Pipe is nu gebruiksklaar.

5. Functiestoringen

LED verlichtingsring schakelt bij duisternis niet in

- Armatuur ingeschakeld?
- Een externe lichtbron (bv. armatuur) simuleert daglicht aan de schemersensor en verhindert het inschakelen van het armatuur! Plaats het armatuur op een donkere plaats.
- Steekverbinding met de pomp vast bijeengestoken en vastgeschroefd?

6. Technische gegevens

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Lichtbron: | 6 stuks LED's |
| • Lichtkleur: | 6000 K |
| • Lichtsterkte: | 5 lm |
| • Beschermingsklasse: | III |
| • Beschermingsgraad: | IP 68 |
| • Slanglengte: | 1,5 m |
| • Kabellengte: | 1,5 m |
| • Bedrijfstemperatuur: | -4°C tot +40°C |

