

Handleiding waterpomp „25/ 1600“

NL

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Telefonisch: +49 9605-92206-0
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 101018

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de product.

Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt. Archiver de bijgevoegde deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeere geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de product.
Met deze product heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

CE Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schaden, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schaden, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwillen van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de product eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzekeer een vakkundige inbedrijfstelling van de product.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

Deze pomp is voor het watertransport in de tuinvijver, fontein, waterschalen of dergelijke ontworpen. Ze kan door middel van een slangaansluiting water transporteren of via ingesloten stijgbuizen met watersprinklers bediend worden.

Het pompvermogen van de pomp kan door middel van de regelaar aan de voorzijde van de pomp ingesteld worden. De waterpomp heeft geen schakelaar "Aan/uit". Zodra de pomp met haar stroomvoorziening verbonden is, begint ze water te transporteren.

4. Montage en ingebruikname

1. Rol het aansluitsnoer aan de pomp volledig uit.
2. Schroef de slang adapter op de pomp. Afhankelijk buisdiameter gebruikt, kan het nodig zijn dat dit moet worden ingekort. Bevestig de slang met een passende klem.
3. Zet de pomp in het water.
4. Sluit nu de waterpomp met energie door een zonnepaneel. Sluit aan op de aansluiting van de pomp ind de stekker van het zonnepaneel en schroef de dop goed vast.

Opmerking: de stekker is beschermd tegen een verwisseling van de polen, er mag bij het insteken geen geweld toegepast worden. Het glas van de zonnemodule is gevoelig voor breuken.

Opgelet: gevaar voor verwondingen! Een gebroken module kan niet meer gerepareerd worden en moet op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden.

8. Indien het pompvermogen te groot is, kunt u de hoeveelheid water doen afnemen. Draai daarbij de regelaar aan de voorzijde van de pomp gewoon achteruit in de richting van de wijzers van de klok. Gelieve bij de verstelling geen geweld toe te passen. Het instelbereik bedraagt 45°.






5. Verzorging en onderhoud

Om het vermogen van de pomp in stand te houden, moet de pomp al naargelang de watervervuiling met warm water uitgewassen worden. Open daarvoor de behuizing als volgt:

Opmerking: gelieve bij de demontage en montage van de pomp geen geweld toe te passen. De onderdelen zijn zeer fijn en kunnen gemakkelijk breken.

1. Speld de stekker van de pomp uit.
 2. Trek de voorste afdekking van de pomp zoals een slede voorzichtig langs voren af (afbeelding 1).
 3. Draai de voorste afdekking van de pomp ca. 45° in de richting van de wijzers van de klok (afbeelding 1) en trek de afdekking voorzichtig naar voren (afbeelding 2). Let daarbij op de kunststofas en de afdichting.
 4. Trek het schoepenrad voorzichtig uit de pomp (maak daarvoor eventueel gebruik van een kleine tang) (afbeelding 3).
 5. Reinig nu alle onderdelen voorzichtig met warm water.
 6. Steek nu de as met het schoepenrad voorzichtig in het gat van de pomp. Let daarbij op een vaste zitting van de as.
 7. Zet nu voorzichtig de afdekking op de pomp. Let daarbij op een correcte zitting van de afdichting.
 8. Draai nu de voorste afdekking weer 45° tegen de richting van de wijzers van de klok in tot in de oorspronkelijke stand.
 9. Schuif nu het onderste gedeelte van de pomp terug volledig op het pomphuis.
- De pomp is nu terug operationeel.**



6. Storingen in de werking

Pomp transporteert geen water

- Is de pomp volledig in het water gedompeld?
- Pomp vervuld? Reiniging van de pomp: zie punt 5.

7. Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	18 V DC
Beschermingsklasse:	IP 68
Beschermingsgraad:	III
Opgenomen vermogen:	15 - 20 W
Opvoerhoogte:	Max. 2,3 m
Pompvermogen:	Max. 1600 l/h
Bedrijfstemperatuurbereik:	+4 tot +40°C

Opmerking: de pomp is alleen geschikt om water te transporteren.

Opmerking: de pomp tegen vorst beschermen!


In koude wintermaanden moet de pomp uit het water genomen en op een warme plaats bewaard worden, de module op zonne-energie kan in de open lucht overwinteren.

8. Veiligheidsaanwijzingen:

GEVAAR VOOR KINDEREN! Houd de kinderen ver verwijderd van kleine delen die ingeslikt kunnen worden (stijgbuis en sprinkler). Verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING voor struikelgevaar! Leg de aansluitkabel zodanig dat men hierover niet kan struikelen!

VOORZICHTIG materiële schade! Wanneer u de module op zonne-energie zonder houder opstelt moet u op voldoende stabiliteit letten. Indien de module omvalt of een vreemd voorwerp tegen de module slaat kan de module beschadigd worden.



10. Toebehoren

Verlengsnoer 5 m voor pomp

Art.-nr: 101736



9. Wisselstukken

1. Keramische as wit:	Art.-nr: 911060
2. Pomppwiel:	Art.-nr: 911061
3. Rubberbus binnen:	Art.-nr: 911062
4. Afdekking vooraan:	Art.-nr: 911063
5. Afdichting voor afdekking:	Art.-nr: 911064
6. Slede met zuignapjes:	Art.-nr: 911065
7. Zuignapjes (4 stuks)	Art.-nr: 911066
8. Sproeierset compleet:	Art.-nr: 911067

Fabrikant

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!



Copyright, esotec GmbH