

Mode d'emploi

Boîtier filtrant pour étang - S

N° d'article du fabricant : 101716

F

Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la solaire.

Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la product. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers.

Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, nous vous remercions d'avoir opté pour cette produit.

La product que vous venez d'acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant les dernières connaissances techniques.

CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été attestée et les explications et documents correspondants sont déposés chez le fabricant.

Afin de préserver l'état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi !

2. Consignes de sécurité



- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de ce mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé !
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !
- En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite à une manipulation non

conforme ou à la non-observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.

- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de la solaire de sa propre initiative n'est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solaire soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode d'emploi.

3. Utilisation conforme à l'usage défini

- Le boîtier filtrant pour étang est conçu pour une utilisation extérieure dans les étangs de jardin.
- Le boîtier filtrant pour étang est particulièrement caractérisé par une grande facilité de montage. A cet effet, aucun outil n'est nécessaire.
- Le boîtier filtrant pour étang peut être utilisé avec les pompes d'étang solaires esotec.

4. Montage et mise en service

Le boîtier filtrant est composé des éléments suivants :

1 seau de filtre avec couvercle, 4 cartouches filtrantes, 2 poches en filet pour pierres ou matière de filtre (pierres etc... non comprises dans les fournitures).

1. Retirez le couvercle du seau de filtre et enlevez toutes les pièces du filtre.
2. Prenez les deux couvercle en soulevant légèrement les respectivement opposés des rabats d'extrémité du seau de filtre et retirer toutes les pièces hors du filtre.
3. Ensuite, plongez le boîtier filtrant pour étang dans l'étang de jardin de manière à ce que le sprinkler dépasse de l'eau. Pour cela, placez éventuellement le boîtier filtrant sur une pierre ou prolongez le tuyau de montée en conséquence avec des embouts supplémentaires. Ces derniers sont disponibles auprès de votre revendeur ou sur le site Internet : www.esotec.de.
4. Ensuite, raccordez votre pompe d'étang conformément au mode d'emploi du système de pompe d'étang et mettez l'installation en service.

5. Entretien et maintenance

Si la capacité de pompage diminue, le boîtier filtrant pour étang doit être nettoyé. A cet effet, débranchez d'abord la pompe et enlevez le boîtier filtrant pour étang de l'eau. Nettoyez la pompe conformément au mode d'emploi de la pompe. Lavez les éponges filtres avec de l'eau tiède et remplacez éventuellement la matière filtrante utilisée. Ensuite, assemblez à nouveau le boîtier filtrant, tel que cela est décrit au point 4.

6. Consignes de sécurité

DANGER pour les enfants ! Tenez les enfants éloignés des petites pièces pouvant être avalées ainsi que des éléments d'emballage. Il y a un risque d'étouffement !

MISE EN GARDE contre le risque de trébuchement ! Posez le cordon de raccordement de telle manière à éviter des chutes dues à des trébuchements !

7. Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués du symbole de la poubelle illustré à gauche. Ce symbole signifie que l'appareil en question doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.


Tout détenteur d'un appareil usagé est tenu de le mettre au rebut séparément des déchets municipaux non triés. Vous êtes également tenu de séparer les piles et accumulateurs usagés (qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé) ainsi que les lampes de l'appareil usagé avant de les remettre à un point de collecte, si cela est possible sans les détruire.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Nous vous offrons les possibilités de retour gratuit suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- dans les points de collecte que nous avons créés
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Dans les pays autres que l'Allemagne, veuillez tenir compte des éventuelles obligations supplémentaires en vigueur pour la restitution et le recyclage des appareils usagés.



Informations légales

Copyright 2025 by esotec GmbH, Weberschlag 9, 92729 Weiherhammer, www.esotec.de

Service clientèle :

En cas de problèmes ou de questions sur ce produit, n'hésitez pas à nous contacter !

Téléphone : 09605/92206-0 (Vous trouverez les horaires téléphoniques actuels sur Internet à l'adresse www.esotec.de)

E-Mail concernant les commandes de pièces de rechange : ersatzteil@esotec.de

E-mail en cas de questions sur le produit : technik@esotec.de