

Service clients :

En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous contacter !
Par téléphone : +49 9605-92206-0
Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : ersatzteil@esotec.de
Par courriel, pour des questions relatives au produit : technik@esotec.de
Produit : n° d'article du fabricant : 102031

Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la lampe solaire.

Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la lampe. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, nous vous remercions de l'achat de ce produit.

Vous avez acquis un produit qui a été fabriqué selon les dernières connaissances techniques.



Ce produit respecte les exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et les documents correspondants sont déposés chez le fabricant.

Pour conserver cet état et garantir un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi.

2. Consignes de sécurité



Les droits de garantie et la garantie expirent en cas de dommages du produit causés suite à la non-observation de ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs en résultant !

La même clause s'applique aux dommages matériels ou corporels causés suite à une manipulation incorrecte ou à la non-observation des consignes de sécurité.

- veillez à garder ce produit hors de la portée des enfants ; ce n'est pas un jouet !
- tenez les films en plastique et autres matières d'emballage éloignés des enfants ; il y a un risque d'étouffement.
- dans les ateliers professionnels, observez les prescriptions en matière de prévention des accidents de l'association des organismes d'assurance et de prévention des risques professionnels concernant les installations et le matériel électrique.

3. Fonctionnement et utilisation conforme à l'emploi prévu

La lampe avec numéro de maison doit être installée à l'extérieur dans un endroit ensoleillé, sans ombre. Le jour, l'accu inséré est chargé par le module solaire situé dans la partie supérieure de la lampe avec numéro de maison. La lampe s'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint à la lumière du matin ou quand l'accu est déchargé.

La durée d'éclairage maximale est d'environ 100 heures avec un accu entièrement chargé et sans recharge.

Remarque : pendant les mois d'hiver, il se peut que la lumière du jour ne soit pas suffisante pour assurer un éclairage le soir. Dans ce cas, choisissez une position plus favorable pour votre lampe solaire avec numéro de maison. Le produit peut être utilisé à l'extérieur toute l'année.

Remarque : veillez à ce que la lampe solaire soit montée côté sud, est ou ouest, sans ombre. S'il est installé au nord, le produit n'est pas utilisable. En hiver, la cellule solaire doit toujours être exempte de neige.

4. Mise en service

4.1 Collage des numéros



Le numéro souhaité peut être constitué au moyen des chiffres fournis. A cet effet, retirez simplement les chiffres ou lettres nécessaires et collez-les sur la lampe depuis l'extérieur.

4.2 Montage de la lampe avec numéro de maison

Trouvez un endroit approprié pour monter le numéro de maison. Choisissez un endroit aussi ensoleillé et sans ombre que possible, orienté vers le sud, l'ouest ou l'est. Ne montez pas l'éclairage du numéro de maison sous des auvents !

1. Ouvrez la lumière du numéro de maison en dévissant la vis sur la face inférieure du boîtier et en enlevant la partie supérieure vers l'avant.
2. Tout d'abord, l'arrière du boîtier est accroché dans les deux fentes supérieures à l'aide des vis fournies, puis sécurisé contre tout décrochage non autorisé par le trou inférieur.
3. Dans la partie avant se trouve le boîtier en plastique avec la batterie et l'électronique à l'intérieur. Glissez légèrement le couvercle vers la gauche (Fig. 1) et retirez-le. Raccordez maintenant la prise de la batterie (Fig. 2) avec la fiche de la carte de circuit imprimé.
4. La couleur de la lumière peut être réglée entre blanc chaud ou blanc neutre à l'aide du pressostat (Fig. 2). Couvrez la cellule solaire pour que la DEL s'allume.
5. Accrochez la face avant du boîtier sur la face arrière murale et fixez les deux parties à l'aide de la vis sur la face inférieure de la lampe du numéro de maison.



La lampe avec numéro de maison est prête à l'emploi.



5. Remplacement du pack d'accus

Après 2 ans environ, la capacité du pack d'accus diminue, il doit être remplacé. Le pack d'accus est disponible dans le commerce ou auprès du fabricant.

1. Ouvrez la lumière du numéro de maison. Pour ce faire, dévissez la vis sur la face inférieure du boîtier et retirez la partie supérieure vers l'avant.
2. Faites glisser le couvercle du boîtier en plastique vers la gauche (fig. 3) et retirez-le.
3. Débrancher la batterie (fig. 4) et la retirer du boîtier. Insérez maintenant un nouveau bloc batterie de la même construction et rebranchez la fiche du bloc batterie dans la prise du circuit imprimé.
4. Refermer le boîtier dans l'ordre inverse.



Remarque : Cette fiche est protégée contre l'inversion de polarité, veuillez ne pas utiliser la force.

Remarque : les accus usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement et n'entrent pas dans la catégorie des ordures ménagères. Votre revendeur est légalement tenu de reprendre les anciens accus.

6. Dysfonctionnements

La lampe ne se met pas en marche dans l'obscurité


- Attendez le bon temps et rechargez le pack d'accus.
- Est-ce la que la position de montage est optimale ? Eventuellement rayonnement solaire insuffisant sur la cellule solaire.
- Est-ce que la cellule solaire est exposée à un éclairage extérieur pendant la nuit (par ex. lampe claire ...), ce qui expliquerait que le seuil de mise en marche ne soit pas atteint. Effectuez un test pendant la nuit: Assombrissez la cellule solaire en posant la main. Si l'ampoule s'allume, un éclairage extérieur est présent. Modifiez la position de montage !
- Remplacez le jeu d'accus par un jeu neuf de même modèle.

7. Caractéristiques techniques

- Module solaire : 1,4 Wp cristallin
- Indice de protection : IP 34
- Classe de protection : III
- Accu : 1 accu NiMh 3,6 V/1300 mAh (réf. de remplacement : 901021)
- Ampoule : 2 diodes luminescente blanche Lumimicro SMD multichip
- Angle de rayonnement LED : 120°
- Couleur de la lumière : 2800 K (chaud-blanc)/ 5500 K (lumière du jour-blanc)
- Intensité lumineuse : 18 lm/ 20 lm
- Durée d'éclairage : max. 100 h avec un jeu d'accus en entièrement chargés
- Acier inoxydable : 0,8 mm AISI 304

Reprise des batteries

- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisation, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des batteries de ce type.
- Les batteries contenant des substances nocives comportent la marque « Conteneur de déchets rayé » et l'un des symboles chimiques.



Informations relatives aux accus

- Les accus doivent être tenus hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des accus accessibles ; des enfants ou des animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Les accus ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés dans un feu. Il y a un risque d'explosion !
- Des accus qui s'écoulent ou qui sont endommagés risquent, lors d'un contact avec la peau, de provoquer des irritations ; dans ce cas, veuillez utiliser des gants de protection appropriés.
- Les accus doivent être remplacés exclusivement par des accus identiques, provenant du même fabricant. Des piles ne peuvent être, en aucun cas, utilisées car elles ne sont pas rechargeables.
- Lors de l'insertion des accus, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entreposage), enlevez les accus afin d'éviter un endommagement lié à un écoulement d'accus.

Service clients :

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de
WEEE: DE59284711

Elimination:

Cher client,
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées.
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte pour les appareils ménagers.

Merci beaucoup pour votre aide! Copyright, esotec GmbH

