

Montageanleitung

Solar Kaskadenbrunnen

D

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

Hersteller, Ersatzteilservice, Beratung:

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0 Fax.-Nr: 09605-92206-10
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de
WEEE-Reg.-Nr: DE 59284711 Hersteller Art.-Nr: 101300

1. Schritt:

Suchen Sie für den Kaskadenbrunnen eine ebenen Aufstellort. Bitte beachten Sie, dass im Betrieb Spritzwasser entsteht. Deshalb sind wasserempfindliche Untergründe für den Kaskadenbrunnen nicht geeignet.

2. Schritt:

Stecken Sie das Schlauchende mit dem Dichtungsstopfen in das Loch am oberen Krug ein und fädeln Sie den Schlauch durch die 3 Ringe (Pfeile im Bild) an den Schalenhalterungen durch.

3. Schritt:

Legen Sie die große Schale in die untere Halterung ein. Schieben Sie den Lichtring auf den Schlauch auf und stecken Sie den Schlauch auf die Pumpe auf.

4. Schritt:

Füllen Sie den unteren großen Behälter mit sauberen Leitungswasser auf. Die Pumpe muss dabei vollständig unter Wasser sein.

5. Schritt:

Legen Sie nun die 3 kleinen Schalen auf die Halterungen und achten Sie das die Wasserschnäbel in die jeweils untere Schale zeigt.

6. Schritt:

Stecken Sie nun den Stecker der Pumpe und des LED Lichtes in die Rückseite des Solarmoduls.

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der weiteren Inbetriebnahme die beiliegende Anleitung des Solar Pumpensystems. Diese enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Betrieb des Solar Pumpensystems.

Hinweis: Da diese Pumpe wassergekühlt ist, kann es bei Trockenlauf zum Durchbrennen der Pumpe kommen! Bitte immer für genügend Wasserstand in der großen Schale sorgen!

