

Gebruiksaanwijzing

LED-lamp op zonne-energie „Deko Glas“

(NL)

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnepomp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeergeachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnepomp. Met deze zonnepomp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.



Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige

bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnepomp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzekeren een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnepomp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

De zonne-energielamp is geconstrueerd voor het gebruik buitenshuis. De ingebouwde accu wordt door de zonne-energiecel in het deksel van het armatuur geladen. Bij schemering schakelt het armatuur automatisch in en bij het aanbreken van de dag weer uit. Als lichtbron wordt er twee krachtige lichtgevende dioden (LED) gebruikt. Deze LED's garanderen een goede verlichting bij een geringe stroomopname. De lichtkleur kan door middel van een schakelaar tussen wit of 7-kleurig, wisselend licht omgeschakeld worden.

-- Gelieve echter in acht te nemen dat het bij weinig zonlicht op de zonne-energiemodule en tijdens de wintermaanden tot een negatieve invloed op de verlichtingsduur komt --

Opmerking: Bij langere perioden zonder zonlicht wordt de accu onvoldoende opgeladen om een permanente gebruiksgereedheid te garanderen. Dit betekent echter niet dat de zonne-energielamp defect is. Wacht op de volgende zonnige dagen en het armatuur zal weer op passende wijze functioneren of laad de accu's tussendoor in een in de handel verkrijgbaar laadtoestel op.





4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
2. Houd veiligheidshalve één hand op het deksel. Dit verhindert een beschadiging van het deksel bij het openen. Open de afsluiting van het deksel doordat u de beugel voorwaarts trekt (ill. 1).
3. Neem de beugel af en open het deksel van het inmaakglas (ill. 2).
4. In het binnenste gedeelte van het deksel vindt u een schuifschakelaar. In de middelste stand „OFF“ is het armatuur uitgeschakeld. In de stand „ON2“ is het wit licht en in de stand „ON1“ het 7-kleurige, wisselende licht geactiveerd (ill. 3). Om een betere verlichting van de inrichting te bereiken, kan de reflector worden gedraaid en verwijderd.
5. Sluit het deksel weer en duw het vast op de afdichting. Sluit nu het inmaakglas weer met de afsluiting.

Let op: Gelieve bij het openen en sluiten niet met geweld te werk te gaan. Gevaar voor blessures door echt glas!

De zonne-energielamp is nu geactiveerd.

Opmerking: De verlichtingsduur is in ruime mate afhankelijk van de intensiteit en duur van het zonlicht overdag. Tijdens de wintermaanden moet er over het algemeen met een kortere verlichtingsduur rekening gehouden worden. Gelieve een zonnige dag af te wachten indien het armatuur op de eerste avond nog niet brandt.



5. Wisselen van de accu

1. Houd veiligheidshalve één hand op het deksel (ill. 4). Dit verhindert een beschadiging van het deksel bij het openen. Open de afsluiting van het deksel doordat u de beugel voorwaarts trekt.
2. Neem de beugel af en open het deksel van het inmaakglas.
3. Zet de schuifschakelaar in de middelste stand.
4. Draai de reflector tegen de richting van de wijzers van de klok in en neem hem voorzichtig af.
5. Draai de 3 schroeven met een geschikte schroevendraaier uit en neem de afdekking voorzichtig af (ill. 5).
6. Neem de verbruikte accu uit het batterijvak en leg de nieuwe accu met de juiste polariteit in het batterijvak (ill. 6). Het is aanbevelenswaardig, de nieuwe accu in een acculaadtoestel te laden vooraleer de accu in het batterijvak te leggen.
7. Sluit nu het armatuur weer in omgekeerde volgorde.

Opmerking: Verbruikte batterijen of accu's moeten milieuvriendelijke afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht om de oude accu terug te nemen.

6. Storingen

De lamp schakelt niet in wanneer het donker wordt

- Een externe lichtbron (bv. een straatlantaarn) simuleert daglicht en verhindert dat de lamp inschakelt. Plaats de lamp op een meer donkere plaats

Wanneer het donker wordt schakelt de lamp niet of slechts korte tijd in.


- Is de lamp ingeschakeld?
- Accu zwak of defect. Accu vervangen.

7. Technische gegevens

- Zonne-energiemodule: 2 V/ 80 mA
- verlichtingsmiddel: 2 x lichtgevende diode (led)
- Beschermingsgraad: IP 44
- Beschermingsklasse: III
- Accu: 1 x NiMH 1,2 V/600 mAh (penlight, AA)
- Verlichtingstijd: max. 6 uur bij complete stel accu
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot + 40°C

Terugnemen van de batterij

- Batterijen mogen niet met huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld aan openbare instanties of op plaatsen waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en één van de chemische symbolen uitgerust.



Klantenbeheer

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 102077

Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycled kunnen worden. Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur. Wij danken u voor uw hulp!



Copyright by esotec GmbH