F

Mode d'emploi
Lampe solaire LED « Shine *Duo color* »

Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la lampe solaire.
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la lampe. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, Nous vous remercions d'avoir opté pour cette lampe solaire. La lampe solaire que vous venez d'acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant les dernières connaissances techniques.

CE **Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été attestée et les explications et documents correspondants sont déposés chez le fabricant.**

Afin de préserver l'état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi !

2. Consignes de sécurité

- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de ce mode d'emploi, le droit à la garantie est mannulé !
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !
- En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite à une manipulation non conforme ou à la non-observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.
- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de la lampe solaire de sa propre initiative n'est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solaire soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode d'emploi. Dans les établissements industriels, les prescriptions relatives à la prévention contre les accidents, établies par l'association de la corporation professionnelle pour les installations et les moyens d'exploitation électriques, doivent être respectées.

3. Utilisation conforme à l'usage défini

La lumière solaire est conçue pour l'extérieur. La batterie intégrée est chargée par la cellule solaire dans la partie supérieure de la lampe. Au crépuscule, la lumière s'allume automatiquement et s'éteint de nouveau à l'aube. Deux LED haute puissance (LED) sont utilisées comme source lumineuse. Ces LED garantissent une luminosité élevée et une faible consommation d'énergie. La couleur de la lumière peut être choisie entre blanc froid ou blanc chaud à l'aide d'un commutateur.
Veuillez noter cependant que si la lumière solaire est faible sur le module solaire et pendant les mois d'hiver, la durée de la lumière sera réduite.
Toutefois, cela ne signifie pas que la lampe solaire est défectueuse. Attendez les prochains jours d'ensoleillement et la lumière fonctionnera à nouveau.

4. Mise en service

1. Enlevez avec précaution les pièces de l'emballage.
2. Prenez la lampe dans la main conformément à l'illustration. Appuyez légèrement sur la plaque en acier inoxydable se trouvant sur la partie inférieure (Figure 1.) et retirez la partie supérieure (Figure 2.).

   Remarque : veuillez ne pas forcer.
3. Ouvrez maintenant le compartiment des batteries en appuyant légèrement sur le verrouillage du compartiment. Retirez le ruban de sécurité au niveau de l'accu. La couleur d'éclairage peut être réglée au moyen de l'interrupteur entre le blanc chaud et le blanc froid (Figure 3). Pour ce faire, le module solaire doit être recouvert.
4. La lampe peut être montée sur un mur ou un support similaire à l'aide du matériel de montage fourni (vis et cheville). Fermez ensuite la lampe dans l'ordre inverse.

A présent, la lampe solaire est activée.

Remarque : la durée d'éclairage dépend fortement de l'intensité et de la durée du rayonnement solaire le jour. Pendant les mois d'hiver, il faut généralement s'attendre à une durée d'éclairage moindre. Si la lampe n'éclaire pas encore le premier soir, veuillez attendre une journée ensoleillée.











5. Remplacement de la batterie

En cas de lampes solaires, les batteries doivent être remplacées en moyenne tous les 2 ans. Veuillez insérer 1 accu neuf et de construction identique 1,2 V/ 600 mAh Mignon (AA). Si vous ne trouvez pas cette capacité dans le commerce, vous pouvez également utiliser une batterie avec une capacité plus élevée.

1. Prenez la lampe dans la main conformément à l'illustration. Appuyez légèrement sur la plaque en acier inoxydable se trouvant sur la partie inférieure (Figure 4) et retirez la partie supérieure (Figure 5)
2. Ouvrez maintenant le compartiment des batteries en appuyant légèrement sur le verrouillage du compartiment. (Figure 5).
3. Enlevez l'accu du compartiment à l'aide d'un tournevis (Figure 6).
4. Insérez le nouvel accu dans le compartiment des batteries en respectant la polarité. Il est recommandé de charger la batterie neuve avec un chargeur à batteries avant de la mettre en place.
5. Refermez la lampe dans le sens contraire.

6. Dysfonctionnements

- La lampe ne s'allume pas dans l'obscurité.
- Une source lumineuse externe (par exemple, réverbère) simule la lumière du jour et empêche la mise en marche de la lampe. Placez la lampe dans un endroit sombre.

- La lampe ne s'allume pas ou ne s'allume que brièvement dans l'obscurité.
- Lampe allumée?
- Accus faibles ou défectueux. Remplacement des accus.

Reprise des piles

- Les piles ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est légalement tenu de remettre les piles après usage, par exemple, aux centres de collecte publics ou dans les lieux où ces piles sont vendues.
- Les piles contenant des substances toxiques comportent le signe.

NiMh

7. Caractéristiques techniques

• Module solaire:	Amorphe 0,2 Wp
• Couleur de la lumière:	6500 K (blanc froid) ou 2800 K (blanc chaud)
• Intensité lumineuse:	blanc froid: 8lm / blanc chaud: 6 lm
• Éclairage:	2 LEDs
• Temps de clignotement:	max. 8h avec batterie pleine
• Indice de protection:	IP 34
• Classe de protection:	III
• Batterie:	1 x NiMh 1,2 V / 600 mAh (Mignon, AA)

Informations relatives aux accus

- Les accus doivent être tenus hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des accus accessibles ; des enfants ou des animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Les accus ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés dans un feu. Il y a un risque d'explosion !
- Des accus qui s'écoulent ou qui sont endommagés risquent, lors d'un contact avec la peau, de provoquer des irritations ; dans ce cas, veuillez utiliser des gants de protection appropriés.
- Les accus doivent être remplacés exclusivement par des accus identiques, provenant du même fabricant. Des piles ne peuvent être, en aucun cas, utilisées car elles ne sont pas rechargeables.
- Lors de l'insertion des accus, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entreposage), enlevez les accus afin d'éviter un endommagement lié à un écoulement d'accus.

Hersteller/Importeur:
esotec GmbH, Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de
Produit : n° d'article du fabricant : 102116

Elimination:

Cher client,
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées.
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte pour les appareils ménagers. Merci beaucoup pour votre aide !

Copyright, esotec GmbH