

Instructions d'utilisation

Fontaine design „Smart Fountain“



Ce manuel d'instructions appartient exclusivement à ce produit. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Veuillez y prêter attention, même si vous transmettez ce produit à des tiers. Veuillez également respecter les instructions de la pompe. Elles contiennent des consignes de sécurité importantes pour le fonctionnement et l'installation ! Par conséquent, veuillez archiver ces instructions de service pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, merci d'avoir acheté ce produit.

Vous avez acheté un produit qui a été construit selon l'état actuel de la technique.

CE Il répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables. La conformité a été prouvée, les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.

Afin de maintenir cet état et de garantir un fonctionnement sûr, vous devez, en tant qu'utilisateur, respecter ce mode d'emploi !

2. Les consignes de sécurité



Les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi entraînent l'annulation de la garantie !

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages consécutifs !

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité.

Dans ce cas, tous les droits de garantie sont annulés.

Pour des raisons de sécurité et d'approbation (CE), la conversion et/ou la modification non autorisée du produit n'est pas autorisée. Assurez-vous que le produit est mis en service correctement. Veuillez respecter ce mode d'emploi. Dans les installations commerciales, il convient de respecter les prescriptions de prévention des accidents de la Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Association de l'Association professionnelle allemande des installations et appareils électriques). Ce produit est conçu pour un usage privé uniquement.

4. Montage de la fontaine design

1. Déballer soigneusement tous les éléments
2. Raccorder le tuyau d'eau à la pompe à eau (1)
3. Insérez la fiche de la pompe dans la prise du transformateur (2).

Attention : avant d'insérer la fiche dans une prise de courant, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de la pompe.

4. Remplir le puits avec de l'eau du robinet.

Remarque : Le débit de la pompe peut être réglé mécaniquement à l'aide du régulateur de la pompe. Il est généralement situé à l'entrée de la pompe. Nous recommandons de commencer avec le régulateur complètement ouvert, puis de l'ajuster à la baisse si nécessaire.

Remarque : Des éclaboussures d'eau peuvent s'échapper vers l'extérieur pendant le fonctionnement du puits. Pour éviter les dégâts des eaux, ne placez pas la fontaine sur une surface sensible à l'eau.

5. Branchez maintenant le transformateur sur une prise de courant qui correspond aux instructions du système de pompe !

5. Notes sur le fonctionnement

- Remplissez la fontaine avec suffisamment d'eau pour que la pompe soit complètement immergée.
- Utilisez toujours de l'eau potable propre et remplissez-la régulièrement.
- Débranchez toujours le transformateur d'alimentation de la prise murale avant de commencer tout travail de nettoyage de la fontaine. Respectez également le mode d'emploi de la pompe !
- Ne laissez jamais la pompe de la fontaine fonctionner à sec, car cela provoquerait des dommages et annulerait la garantie.

6. Dépannage

Si la pompe à eau ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez si le courant est correctement branché ou s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.
- Vérifiez que la pompe et les tuyaux sont libres.

Vérifiez la pompe :

1. la pompe ne délivre pas d'eau:

- Retirez le couvercle avec le régulateur de débit de la pompe et retirez avec précaution le couvercle intérieur pour exposer la roue de la pompe. Tournez doucement le rotor pour vérifier qu'il n'est pas cassé ou coincé.

2. Si la pompe fonctionne avec une circulation d'eau lente, vérifiez ce qui suit :

- Le régulateur de débit est-il activé ?
- La pompe est-elle complètement immergée dans l'eau ?

3. Si un bruit anormal est entendu pendant le fonctionnement de la pompe, débranchez le transformateur d'alimentation de la prise de courant et vérifiez l'ensemble du rotor de la pompe comme suit:

- Retirez le couvercle de la pompe et le plateau du rotor par l'avant.
- Saisissez la roue et retirez soigneusement l'ensemble du rotor de la pompe.
- Rincez l'ensemble du moteur et le boîtier à l'eau claire pour enlever tout le sable ou la saleté.
- En cas de bris ou de dommages superficiels sur l'ensemble du rotor, contactez votre fournisseur si un remplacement est nécessaire.

Consultez également le manuel d'utilisation de la pompe pour le dépannage.

Nous espérons que vous apprécierez votre fontaine pendant de nombreuses années. Au fil du temps, la peinture va progressivement changer de couleur, ce qui fait partie du processus naturel d'altération.

7. l'hibernation :

La fontaine doit être hivernée dans un endroit à l'abri du gel. La pompe doit être nettoyée au préalable. (Voir les instructions pour la pompe de la fontaine ornementale).

8. Les instructions de sécurité :

DANGER pour les enfants ! Tenir les enfants éloignés des petites pièces et du matériel d'emballage pouvant être avalés. Il y a danger d'étouffement!

AVERTISSEMENT : Risque de trébucher ! Posez le câble de raccordement de manière à ce qu'il ne présente aucun risque de trébuchement!

Informations relatives à l'élimination des appareils électriques :

Cher client, si vous souhaitez vous débarrasser de cet article, l'éliminer conformément aux réglementations en vigueur. Des informations peuvent être obtenues auprès de l'autorité locale.



Fabricant, service de pièces détachées, conseil :

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer

N° de téléphone : 09605-92206-0

N° de télécopie : 09605-92206-10

e-mail: info@esotec.de

Internet : www.esotec.de

N° d'enregistrement DEEE : DE 59284711

Fabr. N° d'article : 100716 Fontaine design „Smart Fountain“

