

Handleiding LED Solar Spotlight RGB



Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp.

Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeer geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp.

Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.



Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedieningshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening

of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Gebruik conform de voorschriften


De straler op zonne-energie schakelt automatisch in wanneer het donker wordt, en bij morgenlicht weer uit. De maximum brandduur bedraagt bij volle accu en zonder nalading ca; 8 uur. De in het bovenste deel van de behuizing ingebouwde solaire module laadt de ingebouwde accu's op. Via een schakelaar kan de verlichting in- en uitgeschakeld worden. Met de mode-knop kun je een keer drukken om de momenteel geselecteerde kleur kennisgeving aan te passen. Als u op de Mode knop om de wijziging modus weer te activeren. Elke kleur licht gedurende 1 minuut. De drie stralers zijn geschikt voor gebruik buitenshuis. De stralers mogen niet in het water gedompeld worden. De stralers kunnen via een haring in de grond gestoken of via een houder aan de wand geschroefd worden. De solaire module kan aan een mast gemonteerd in de grond gestoken of aan de wand geschroefd worden. Het product is ontworpen voor privé-gebruik.

Opmerking: Verzekeren dat de solaire module zo ver mogelijk naar het zuiden gericht is en dat schaduw vermeden wordt. Bij een uitlijning naar een noordelijke kant kan het product niet gebruikt worden. In de winter moet de solaire module altijd sneeuwvrij zijn.

4. Inbedrijfstelling

1. De delen voorzichtig uit de verpakking nemen en de accessoires uitpakken.
2. De straler kan via een haring in de grond gestoken of via een montageplaat aan de wand of op de vloer geschroefd worden. De inclinatie van de straler en van de solaire module kan via een schroef ingesteld worden.
3. Nu de schakelaars aan de achterkant van de solaire module in de positie "ON" plaatsen. De stralers op zonne-energie zijn nu geactiveerd.
4. Over de knop „Mode“, kan de radiator worden gemaakt in de kleur veranderende mode of continue kleur.
5. Nu wacht minstens een minuut om te bepalen in welke modus de radiator.
6. Nu wijzigt u de kleur van het licht, dan is hij in de wijzigingsmodus. Het zal allemaal 6 lichtkleuren sequentieel te veranderen.
7. Zou nu het vinden van een kleur die zij, en druk op de Mode-knop.

Druk opnieuw om terug naar de wijzigingsmodus te gaan.



Mode-knop on / off schakelaars



Stok montage



schroef montage

Opmerking: Tijdens de wintermaanden moet in het algemeen met minder lichtduur gerekend worden; Indien de lamp de eerste avond nog niet oplicht, wacht dan tot een dag met zonschijn.

5. De accu's vervangen

Na een of twee jaar zal de capaciteit van de accu's afnemen en moeten zij vervangen worden. De accu's zijn in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar.

1. De 3 schroeven aan de achterkant van de straler uitschroeven en de afdekking afnemen.
2. De accu uit de houder nemen.
3. De nieuwe accu met de correcte polen aanbrengen en de behuizing weer in omgekeerde volgorde sluiten.

Opmerking: Lege accu's moeten op milieuvriendelijke wijze verwijderd worden en horen niet in het huisvuil. Uw handelaar is wettelijk verplicht de oude accu's terug te nemen.

6. Storingen

De lamp schakelt niet in wanneer het donker wordt

- Een externe lichtbron (bv. een straatlantaarn) simuleert daglicht en verhindert dat de lamp inschakelt. Plaats de lamp op een meer donkere plaats

Wanneer het donker wordt schakelt de lamp niet of slechts korte tijd in.

- Is de lamp ingeschakeld?
- Accu zwak of defect. Accu vervangen.

7. Technische gegevens

Prestatie zonnepaneel:	0,4 Wp
Bescherming:	IP 44
Beschermingsgraad:	III
Accuset:	1 x Li-Ion 3,2 V/ 600 mAh (AA Mignon)
Verlichting:	1 RGB - Chip
Lichtduur:	max. 8 uur bij volle accuset
Lichtkleur:	7 verschillende kleuren van het licht

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen.



Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijderd u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Manufacturer/ Importer/ Spare parts:

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de

Product Art.-Nr: 102134

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!

