

**Klantenbeheer:**

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!

Telefonisch: +49 9605-92206-0

Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: [ersatzteil@esotec.de](mailto:ersatzteil@esotec.de)

Per E-mail bij vragen over het product: [technik@esotec.de](mailto:technik@esotec.de)

**Product: artikelnummer van de fabrikant: 102314**

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt. Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

**1. Inleiding**

Zeergeachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

**CE** Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

**2. Veiligheidsaanwijzingen**



- Bij schaden, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schaden, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

**3. Reglementair voorgeschreven gebruik**

Bij de lampen op zonne-energie gaat het om sfeer- en effectverlichting voor tuinen. In het bovenste gedeelte van het armatuur is een zonne-energiemodule ingebouwd. Deze laadt de ingebouwde accu bij zonlicht op. De ingebouwde energiebesparende witte lichtgevende lichtketting schakelt automatisch bij duisternis in en zorgt voor een sfeervolle verlichting tegen een nultarif.

De maximale verlichtingsduur van de verlichting bedraagt bij een volle accu ca. 6 uur. Het armatuur is beschermd tegen spatwater en mag niet in het water neergelaten of aan een hoge waterdruk (bv. Hogedrukreiniger of bespuiten met tuinslang) blootgesteld worden. Het product kan het hele jaar lang buitenshuis gebruikt worden.



**4. Ingebruikname**

1. Verwijder voorzichtig de lamponderdelen uit de verpakking.
2. Draai het plastic bovendeele van de lamp tegen de wijzers van de klok in weg van de glazen bol.
3. Schuif de schakelaar aan de onderkant in de stand "ON".
4. Draai het plastic bovendeele van de lamp weer voorzichtig met de klok mee op de glazen bol.
5. Schroef de metalen houder aan elkaar en bevestig de aardingspen onderaan.
- 6) Zoek nu een stevige grond om de aar te bevestigen. Houd ook rekening met eventuele windbelasting op de kogel.

Het armatuur is nu geactiveerd.

**Let op:** Bij een breuk of beschadiging van de glazen bol bestaat er gevaar voor blessures door snijwonden!

**Opmerking:** Tijdens de wintermaanden moet er over het algemeen met een kortere verlichtingsduur rekening gehouden worden. Gelieve een zonnige dag af te wachten indien het armatuur op de eerste avond nog niet brandt.




**5. Wisselen van de accu**

Na ca. twee jaar zal de capaciteit van de accu afnemen en moet deze gewisseld worden. De normaal verkrijgbare accu's zijn in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar. Het gebruikte accutype is: NiMh 1,2 V/ 300 mAh (AA).

**Ga bij een wissel van de accu als volgt te werk:**

1. Verwijder voorzichtig de lamp uit de houder.
2. Draai het plastic bovendeele van de lamp tegen de wijzers van de klok in van de glazen kogel en verwijder voorzichtig de lichte ketting van de kogel.
3. Verwijder de 3 schroeven van de onderkant van de klep en verwijder de klep voorzichtig.
4. Verwijder nu de gebruikte batterij en vervang deze door een identieke nieuwe batterij.
5. Sluit het deksel weer en schroef de schroeven voorzichtig weer vast met een geschikte schroevendraaier.
6. Steek de lichte ketting voorzichtig weer in de glazen kogel en draai de plastic bovenkant voorzichtig met de klok mee op de glazen kogel.



**Opmerking:** Verbruikte accu's moeten milieuvriendelijke afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht om de oude accu's terug te nemen.

**6. Storingen in de werking**

**Lamp schakelt bij duisternis niet in**

- Een externe lichtbron (bijvoorbeeld straatlantaarn) simuleert daglicht aan de zonnemodule en voorkomt het inschakelen van de lamp. Plaats de lamp op een donkerdere plaats.
- Is de accu met de correcte polariteit aangebracht?
- Is de verlichting ingeschakeld?

**Lamp schakelt bij duisternis niet of slechts even in.**

- Polen van de accu bij het uitwisselen verwisseld?
  - Accu zwak of defect?
- Laden van de accu in een standaard laadtoestel. Uitwisselen van de accu.

**7. Technische gegevens**

- Zonnepaneel: amorf silicium
- Lichte kleur: 3000 K (warm wit)
- Bescherming: IP 44
- Beschermingsklasse: III
- Accu: 1 x NiMh 1,2 V/300 mAh (penlight AA)
- Verlichtingsmiddel: Lichtketten met 20 LED's
- Verlichtingstijd: Max. 6 uur bij volle accu

**Batterijen terugnemen**

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen.



**Opmerkingen over accu's**

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijderd u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

**Fabrikant**

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer  
 Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10  
 Internet: [www.esotec.de](http://www.esotec.de) WEEE-Nr: DE59284711

**Verwijdering:**

Geachte klant  
 Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.  
 Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.  
 Wij danken u voor uw hulp!

