Instructions

F

Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la lampe solaire.
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la lampe. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

Service clients :
En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous contacter !
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
Par téléphone : +49 9605-92206-0 internet:www.esotec.de
Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : **ersatzteil@esotec.de**
Réf. art. du fabricant : 102152

Reprise des batteries
- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisation, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des batteries de ce type.
- Les batteries contenant des substances nocives comportent la marque « Conteneur de déchets rayé » et l'un des symboles chimiques.

NiMh

Informations relatives aux accus
- Les accus doivent être tenus hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des accus accessibles ; des enfants ou des animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Les accus ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés dans un feu. Il y a un risque d'explosion !
- Des accus qui s'écoulent ou qui sont endommagés risquent, lors d'un contact avec la peau, de provoquer des irritations ; dans ce cas, veuillez utiliser des gants de protection appropriés.
- Les accus doivent être remplacés exclusivement par des accus identiques, provenant du même fabricant. Des piles ne peuvent être, en aucun cas, utilisées car elles ne sont pas rechargeables.
- Lors de l'insertion des accus, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entreposage), enlevez les accus afin d'éviter un endommagement lié à un écoulement d'accus.

Elimination:
Cher client,
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées.
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte pour les appareils ménagers. Merci beaucoup pour votre aide !

1. Introduction

Cher client, Nous vous remercions d'avoir opté pour cette lampe solaire.
La lampe solaire que vous venez d'acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant les dernières connaissances techniques.

CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été attestée et les explications et documents correspondants sont déposés chez le fabricant.
Afin de préserver l'état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi !

2. Consignes de sécurité

- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de ce mode d'emploi, le droit à la garantie est mannulé !
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !
- En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite à une manipulation non conforme ou à la non- observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.
- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de la lampe solaire de sa propre initiative n'est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solaire soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode d'emploi. Dans les établissements industriels, les prescriptions relatives à la prévention contre les accidents, établies par l'association de la corporation professionnelle pour les installations et les moyens d'exploitation électriques, doivent être respectées.

Copyright, esotec GmbH

3. Utilisation conforme à l'emploi prévu

Ce produit est conçu pour une utilisation privée.
La guirlande lumineuse se met automatiquement en marche dans l'obscurité et, au lever du jour, elle s'éteint. On peut choisir entre la lumière permanente ou la lumière clignotante avec 7 lampes au moyen d'un bouton situé sur le module solaire.
La durée d'éclairage maximale est de 8 heures avec un accu entièrement chargé (selon le mode de service). Le module solaire recharge l'accu intégré. La guirlande lumineuse peut être utilisée à l'extérieur pendant toute l'année. Des conditions de pluie ou de neige normales ne portent pas préjudice à la guirlande lumineuse, Cependant, un jet d'eau, par exemple pour arroser le jardin, doit être absolument évité.

Remarque : veillez à ce que le module solaire soit orienté le plus possible vers le sud et à ce que toute ombre soit évitée. Dans le cas d'une orientation côté nord, le produit n'est pas utilisable. En hiver, le module solaire doit toujours être exempt de neige et, compte tenu du rayonnement solaire moins favorable, il faut s'attendre à une durée d'éclairage plus faible.

4. Mise en service

1. Enlevez avec précaution les pièces de l'emballage et étalez la guirlande lumineuse.
2. Posez la guirlande lumineuse autour d'un arbuste ou d'un buisson. Veillez à ce que les lampes ne soient pas en permanence dans l'eau (par ex. étang). Des conditions de pluie ou de neige normales ne portent pas préjudice à la guirlande lumineuse, Cependant, un jet d'eau, par exemple pour arroser le jardin, doit être absolument évité.
3. Le module solaire peut être vissé au niveau des trous en bas contre le mur ou au sol ou bien branché dans le sol au moyen de la perche de mise à la terre.
4. Mettez la guirlande lumineuse en marche en appuyant fermement sur le bouton marche/arrêt. On entend alors un bruit d'enclenchement.
5. Avec le bouton «Mode», vous pouvez choisir entre la lumière permanente et la lumière clignotante avec 7 lampes. Appuyez fermement et un peu plus longtemps sur ce bouton. Lorsque l'on change de mode de service, il faut toujours attendre 8 secondes environ après chaque changement avant le mode soit changé.



Remarque : en position « OFF », la guirlande lumineuse est arrêtée et l'accu n'est pas chargé.
Remarque : pendant les mois d'hiver, il faut généralement s'attendre à une autonomie moindre. Si la lampe ne s'allume pas le premier soir, attendez un jour ensoleillé.

5. Remplacement de l'accu

Après un à deux ans, la capacité de l'accu diminue, il doit être remplacé. L'accu est disponible dans le commerce ou auprès du fabricant. Un accu identique doit être obligatoirement utilisé.

1. Arrêtez la guirlande lumineuse en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
2. Dévissez les 8 vis situées sur la partie inférieure du boîtier et retirez le couvercle.
3. Déconnectez l'accu en appuyant sur le verrouillage et enlevez l'accu du support.
4. Remettez l'accu neuf en place et rebranchez la fiche.

Remarque : notez que ce connecteur enfichable est protégé contre les inversions de polarité. Ne pas forcer.
Remarque : les accus usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement et n'entrent pas dans la catégorie des ordures ménagères. Votre revendeur est légalement tenu de reprendre les anciens accus.

6. Dysfonctionnements

La lampe ne se met pas en marche dans l'obscurité
- Lampe allumée ?
- Une source lumineuse externe (par ex. lampadaires de rue) simule la lumière du jour sur le module solaire et empêche la mise en marche de la lampe. Placez la lampe dans un endroit plus sombre.

Dans l'obscurité, la lampe ne se met pas en marche ou ne se met en marche que pendant une courte durée.
- Accu faible ou défectueux ? Remplacement de l'accu au plus tous les 2 ans.

7. Caractéristiques techniques

Puissance du module solaire :	0,6 Wp amorphe
Ampoules :	50 x LED
Couleur de la lumière :	3000 K
Durée d'éclairage :	max. 8 h avec un accu entièrement chargé
Accu :	1 x NiMh 3,6 V/ 600 mAh
Classe de proteciton :	III
Indice de protection :	IP 44