

Handleiding

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!

Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.


Telefonisch: +49 9605-92206-0

Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de

Artikelnummer fabrikant: 102152

Batterijen terugnemen

Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden. De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden. Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen uitgerust.



Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontplofingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijderd u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!



1. Inleiding

Zeэр geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp.

Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.



Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voorvolgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzekeer een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

Dit product is geconstrueerd voor het gebruik in de privésfeer.


De lightslinger schakelt bij duisternis automatisch in en bij ochtendlicht weer uit. Door middel van een drukknop aan de zonne-energiemodule kan er tussen continu licht en 7 verschillende knipperlichten een keuze gemaakt worden.

De maximale verlichtingsduur bedraagt bij een volle accu (afhankelijk van de bedrijfsmodus) max. 8 uur. De zonne-energiemodule laadt de ingebouwde accu op. De lightslinger is het hele jaar lang geschikt voor het gebruik buitenshuis. Normale regen of sneeuw schaadt de lightslinger niet. Waterstralen, die bijvoorbeeld door het begieten van de tuin ontstaan, moeten echter beslist vermeden worden.

Opmerking: Gelieve erop te letten dat de zonne-energiemodule zoveel mogelijk schaduwvrij naar het zuiden gericht is. Bij een positionering aan een noordkant is het product **niet** bruikbaar. In de winter moet de zonne-energiemodule altijd sneeuwvrij zijn en omwille van het slechtere zonlicht dient er met een geringere verlichtingsduur rekening gehouden te worden.

4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking en leg de lightslinger op de grond.
2. Leg de lightslinger rond een struik of heester. Let erop dat de lampen niet permanent in het water (bv. vijver) liggen. Normale regen of sneeuw schaadt de lightslinger niet. Waterstralen, die bijvoorbeeld door het begieten van de tuin ontstaan, moeten echter beslist vermeden worden.
3. De zonne-energiemodule kan via de gaten aan de voet aan de wand of grond vastgeschroefd worden of door middel van de aardspies in de grond gestoken worden.
4. Schakel de lightslinger in door de schakelaar "Aan/uit" vast in te drukken. Daarbij is een schakelgeluid te horen.
5. Met de drukknop „Mode“ (modus) kunt u nu tussen continu licht en 7 verschillende knipperlichten een keuze maken. Gelieve ook deze drukknop vast en iets langer in te drukken. Gelieve bij het doorschakelen van de verschillende knippermodi altijd na elke wissel ca. 3 seconden lang te wachten voordat er naar de volgende modus overgeschakeld wordt.



Opmerking: In stand "OFF" is de lightslinger uitgeschakeld en wordt de accu niet geladen.

Opmerking: In de wintermaanden moet er over het algemeen met minder verlichtingsduur rekening gehouden worden. Gelieve een zonnige dag af te wachten indien het armatuur op de eerste avond nog niet verlicht is.

5. Wisselen van de accupacks

Na één tot twee jaar zal de capaciteit van het accupack afnemen en moet het gewisseld worden. De accu is in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar. Er mag uitsluitend een bouwgelijke accu gebruikt worden.

1. Schakel de lightslinger uit door de schakelaar "Aan/uit" in te drukken.
2. Schroef de 8 schroeven aan het onderste gedeelte van de behuizing uit en neem het deksel af.
3. Haal het accupack eruit door de grendelinrichting in te drukken en verwijder de accu uit de houder.
4. Breng het nieuwe accupack weer aan en verbind de stekker opnieuw.

Opmerking: Gelieve in acht te nemen dat deze steekverbinding tegen een verwisseling van de polen beschermd is! Gelieve niet met geweld te werk te gaan.

Opmerking: Opgebruikte accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht, de oude accu's terug te nemen.

6. Functiestoringen

Lamp schakelt bij duisternis niet in

- Armatuur ingeschakeld?
- Een externe lichtbron (bv. straatlantaarn) simuleert daglicht aan de zonne-energiemodule en verhindert het inschakelen van het armatuur. Plaats het armatuur op een donkere plaats.

Lamp schakelt bij duisternis niet of slechts even in.

- Accu zwak of defect? Uitwisselen van de accu ten laatste telkens na 2 jaar.

7. Technische gegevens

Vermogen zonne-energiemodule:	0,6 Wp amorf
Verlichtingsmiddel:	50 x LED's
Lichtkleur:	3000 K
Verlichtingstijd:	max. 8 uur bij volle accu
Accupack:	1 x NiMh 3,6 V/ 600 mAh
Beschermingsklasse:	III
Beschermingsniveau:	IP 44