

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!

Telefonisch: +49 9605-92206-0

Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de

Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de

Product: artikelnummer van de fabrikant: 102308, 102309

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnepaneel.

Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevoegd deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeer geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnepaneel.

Met deze zonnepaneel heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

CE Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schade, die veroorzaakt wordt door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt wordt door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnepaneel eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnepaneel.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevalpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

Bij de hanglampen op zonne-energie gaat het om sfeer- en effectverlichting voor tuinen.

In het bovenste gedeelte van het armatuur is een zonne-energiemodule ingebouwd. Deze laadt de ingebouwde accu bij zonlicht op. De ingebouwde energiebesparende witte lichtgevende diode schakelt automatisch bij duisternis in en zorgt voor een sfeervolle verlichting tegen een nultarief.


De maximale verlichtingsduur van de verlichting bedraagt bij een volle accu ca. 6 uur. Het armatuur is beschermd tegen spatwater en mag niet in het water neergelaten of aan een hoge waterdruk (bv. Hogedrukreiniger of bespuiten met tuinslang) blootgesteld worden. Het product kan het hele jaar lang buitenshuis gebruikt worden.

4. Ingebruikname

1. Neem het armatuur voorzichtig uit de verpakking.
2. Draai de glazen bol langzaam tegen de richting van de wijzers van de klok in en neem deze van het bovenste gedeelte af.
3. Schuif de schakelaar in de stand „ON“
4. Breng de lichtgevende bol weer op het bovenste gedeelte aan en draai het in de richting van de wijzers van de klok vast. Let daarbij op een vaste zitting van de glazen bol.
Het armatuur is nu geactiveerd.

Let op: Bij een breuk of beschadiging van de glazen bol bestaat er gevaar voor blessures door snijwonden!

Opmerking: Tijdens de wintermaanden moet er over het algemeen met een kortere verlichtingsduur rekening gehouden worden. Gelieve een zonnige dag af te wachten indien het armatuur op de eerste avond nog niet brandt.



5. Wisselen van de accu

Na één tot twee jaar zal de capaciteit van de accu afnemen en moet deze gewisseld worden. De normaal verkrijgbare accu's zijn in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar. Het gebruikte accutype is: NiMh 1,2 V/ 300 mAh (2/3 AAA). Vervangend onderdeel nr.: 901027 (www.esotec.de).

Ga bij een wissel van de accu als volgt te werk:

1. Draai de glazen bol langzaam tegen de richting van de wijzers van de klok in en verwijder deze van het bovenste gedeelte.
2. Schuif de schakelaar in de stand „OFF“.
3. Draai de twee schroeven in het bovenste gedeelte van het armatuur los en neem de afdekking voorzichtig af.
4. Neem de aangebrachte accu uit de houder en breng een bouwgelijke accu met de correcte polariteit aan (gebruikt accutype: NiMh 1,2V/ 300 mAh grootte: 2/3 AAA).
5. Breng de afdekking weer voorzichtig in het bovenste gedeelte aan en let daarbij op dat er geen kabels geplet worden.
6. Draai de 2 schroeven weer in en schuif de schakelaar weer in de stand „ON“.
7. Breng de lichtgevende bol weer op het bovenste gedeelte aan en draai het in de richting van de wijzers van de klok vast. Let daarbij op een vaste zitting van de glazen bol.
Het armatuur is nu weer geactiveerd.

Opmerking: verbruikte accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht, de oude accu's terug te nemen.

6. Storingen in de werking

Lamp schakelt bij duisternis niet in

- Een externe lichtbron (bijvoorbeeld straatlantaarn) simuleert daglicht aan de zonnemodule en voorkomt het inschakelen van de lamp. Plaats de lamp op een donkerdere plaats.
- Is de accu met de correcte polariteit aangebracht?

Lamp schakelt bij duisternis niet of slechts even in.

- Polen van de accu bij het uitwisselen verwisseld?
- Accu zwak of defect?
- Laden van de accu in een standaard laadtoestel. Uitwisselen van de accu.

7. Technische gegevens

- Zonnepaneel: amorf silicium
- Lichte kleur: Artikelnr.: 102308: 1 x LED/ 6000 K (koel wit)
Artikelnr.: 102309: 4 x LEDs/ 3000 K (warm wit)
- Bescherming: IP 44
- Beschermingsklasse: III
- Accu: 1 x NiMh 1,2 V/300 mAh (2/3 AAA)
- Verlichtingstijd: Max. 6 uur bij volle accu

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen.



Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Fabrikant

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
Internet: www.esotec.de WEEE-Nr: DE59284711

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!

