

Bedienungsanleitung LED Water-Pipe

D

Kundenbetreuung:

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!
esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Mo. bis Fr. 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.
Per Telefon: 09605-92206-0
Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de
Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de
Produkt: Hersteller Art.-Nr: 101795

Entsorgung:

Werter Kunde,
eine fachgerechte Entsorgung von Altgeräten ist Pflicht!
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen,
so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten
aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet
werden können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern
führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!



1. Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der
Technik gebaut wurde.



Das Produkt erfüllt die Anforderung der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,
müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten.

2. Sicherheitshinweise



Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben!

Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden.

- Achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht in Kinderhände gelangt, sie ist kein Spielzeug!
- Halten Sie Plastikfolien oder anderes Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickengefahr.
- Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung und Funktion

Die LED Water-Pipe kann in Zusammenhang mit esotec Teichpumpen mit LED-Anschluß eingesetzt werden. Sie kann über einen Erdspeiß oder über eine Schale am Teichrand montiert werden. Sie wird über einen Schlauch mit Wasser versorgt. Der eingebaute LED Lichtring hat einen integrierten Dämmerungssensor, welcher das Licht bei Dämmerung bzw. Dunkelheit automatisch einschaltet. Die Stromversorgung erfolgt über den LED-Anschluß der jeweiligen Wasserpumpe. Das Produkt ist wasserfest in IP 68 ausgeführt.

4. Montage und Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung heraus und packen Sie das Zubehör aus.
 2. Der Leucht und Düsenkopf der LED Water-Pipe ist bereits vormontiert.
 3. Drehen Sie die Mutter vom Gewinde der Schraube vorsichtig ab (Bild 1).
 4. Nehmen Sie die Stab mit der Bohrung und schrauben Sie diese mit Hilfe der vorher gelösten Schraube mit Mutter fest (Bild 2).
- **Montage mit Erdspeiß:**
 - Stecken Sie den Erdspeiß je nach Höhe zusammen und stecken Sie ihn in das Erdreich um den Teich ein (Bild 3).
 - **Montage über Halteschale**
 - Stecken Sie den Halter auf die Halteschale auf. Die Schale kann je nach Bedarf mit Steinen gefüllt oder eingegraben werden (Bild 4).

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Montage, dass Sie die Teichfolie nicht beschädigen.

5. Stecken Sie nun den Wasserschlauch auf der Stutzen der LED Water-Pipe auf und fixieren Sie den Schlauch mit dem beiliegenden Kabelbinder (Bild 5). Der Anschlussstutzen kann je nach Bedarf um 360° gedreht werden.
6. Verbinden Sie nun den Stecker des LED Lichtringes mit der Anschlussbuchse an der Solarpumpe. Achten Sie auf festen Sitz der Verbindung und schrauben Sie die Mutter fest zu.
7. Schieben Sie nun den Schlauch der LED Water-Pipe mit dem Ausgangsstutzen der Wasserpumpe auf und fixieren Sie den Schlauch mit dem beiliegenden Kabelbinder.

8. Setzen Sie nun die Pumpe in den Teich ein und schalten Sie die Pumpe ein.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Wasser nicht über den anderen Teichrand hinausspritzt und der Teich leergepumpt wird. Beachten Sie dabei auch evtl. auftretende Winde, welche das Wasser ablenken können.

9. Durch Neigen und Heben des Kopfes der LED Water-Pipe kann die Höhe und Länge des Wasserstrahls optimal eingestellt werden.

10. Die LED Water-Pipe ist nun betriebsfertig.

5. Funktionsstörungen

LED Lichtring schaltet bei Dunkelheit nicht ein

- Leuchte eingeschaltet?
- Eine Fremdlichtquelle (z.B. Leuchte) simuliert Tageslicht am Dämmerungssensor und verhindert das Einschalten der Leuchte! Platzieren Sie die Leuchte an einem dunkleren Ort.
- Steckverbindung zur Pumpe fest zusammengesteckt und verschraubt?

6. Technische Daten

- Leuchtquelle: 6 Stk. LED's
- Lichtfarbe: 6000 K
- Leuchtstärke: 5 lm
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP 68
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Kabellänge: 1,5 m
- Betriebstemperatur: -4°C bis +40°C

Hersteller/Importeur

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0 - Fax.-Nr: 09605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Copyright, Änderungen vorbehalten!

