

Gebruiksaanwijzing Deko zonne-energielamp "Puc Light"

NL

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeergeachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

CE Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schaden, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schaden, die veroorzaakt worden door een onvakkundige

bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzekeren een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevalpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

De zonne-energielamp is geconstrueerd voor het gebruik buitenshuis. De ingebouwde accu wordt door de zonnecellen in het bovenste gedeelte van de lamp geladen. Bij duisternis schakelt de lamp automatisch in en bij dageraad weer uit. Als lichtbron wordt van een krachtige lichtgevende diode (LED) gebruik gemaakt. Deze garandeert een hoge lichtsterkte bij een geringe stroomopname.

Opmerking: Bij langere perioden zonder zonlicht wordt de accu onvoldoende opgeladen om een permanente gebruiksgereedheid te garanderen. Dit betekent echter niet dat de zonne-energielamp defect is. Wacht op de volgende zonnige dagen en de lamp zal weer op passende wijze functioneren.



4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
2. Stek de aardspies voorzichtig maar vast in het gat in het onderste gedeelte van de zonne-energielamp.
3. Draai de kop van de zonne-energielamp tegen de richting van de wijzers van de klok in af (afbeelding 1) en trek de strook aan de accu voorzichtig uit (afbeelding 2).
4. Speld de kop van de lamp weer op het onderste gedeelte en draai het in de richting van de wijzers van de klok weer vast.

Opmerking: Gelieve daarbij zonder geweld tewerk te gaan.

De zonne-energielamp is nu geactiveerd

Opmerking: de lichtduur is in sterke mate afhankelijk van de intensiteit en de duur van de zonnestralen overdag. Tijdens de wintermaanden moet u in het algemeen met minder lichtduur rekenen. Wanneer de lamp tijdens de eerste avond nog niet oplicht wacht dan tot de eerste dag met zonneschijn.



5. Wisselen van de accu

Bij zonne-energielampen moet de accu gemiddeld telkens na 2 jaar gewisseld worden. Gelieve uitsluitend een nieuwe en bouwgelijke 1,2 V/ 400 mAh micro (AAA) accu in te leggen. Indien u deze capaciteit niet in de handel kunt verkrijgen, kunt u ook accu's met een hogere capaciteit gebruiken.

1. Draai de lampkop tegen de richting van de wijzers van de klok van het corpus van de lamp en neem deze af (afbeelding 1).
2. Schroef de beide schroeven met een geschikte schroevendraaier uit en neem het deksel af (afbeelding 3).
3. Verwijder de accu met behulp van een schroevendraaier uit het accuvak (afbeelding 4).
4. Leg een nieuwe accu met de juiste polariteit in het batterijvak. Het is aanbevelenswaardig, de nieuwe accu in een acculaadtoestel te laden vooraleer ze in te leggen.
5. Sluit nu de lamp weer in omgekeerde volgorde en let daarbij op een correcte zitting van het deksel.

Opmerking: Verbruikte batterijen of accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht, de oude accu's terug te nemen.

6. Storingen

- De lamp schakelt niet in wanneer het donker wordt
- Een externe lichtbron (bv. een straatlantaarn) simuleert daglicht en verhindert dat de lamp inschakelt? Plaats de lamp op een meer donkere plaats.
- Wanneer het donker wordt schakelt de lamp niet of slechts korte tijd in.
- Is de lamp ingeschakeld?
- Accu zwak of defect? Accu vervangen.

7. Technische gegevens

• Zonnepaneel:	0,06 Wp kristallijne Silicium
• Lichte kleur:	2800 K (warm wit)
• Lichtintensiteit:	2 lm
• Lampen:	1 lichtdioden (LED)
• Verlichtingstijd:	max. 8 uur bij volle accuset
• Bescherming:	IP 44
• Beschermingsklasse:	III
• Accuset:	1 x NiMH 1,2 V/400 mAh (AAA)

Terugnemen van de batterij

- Batterijen mogen niet met huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld aan openbare instanties of op plaatsen waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn met het symbool „doorstreepte afvalton" en één van de chemische symbolen uitgerust.



NiMH

Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Klantenbeheer:

esotec GmbH, Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Tel.: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr.: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de www.esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 102608

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur. Wij danken u voor uw hulp!

