# Mode d'emploi

F

# Set de lampes déco « Springfield »

**Service clients :**
En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous contacter !
**Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.**
Par téléphone : +49 9605-92206-0
Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : **ersatzteil@esotec.de**
Par courriel, pour des questions relatives au produit : **technik@esotec.de**
**Produit : n° d'article du fabricant : 202000**

**Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la lampe solaire.**
**Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la lampe. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers.** Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

## 1. Introduction

Cher client, Nous vous remercions d'avoir opté pour cette lampe solaire.
La lampe solaire que vous venez d'acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant les dernières connaissances techniques.

**Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été attestée et les explications et documents correspondants sont déposés chez le fabricant.**
Afin de préserver l'état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi !

## 2. Consignes de sécurité

- **En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de ce mode d'emploi, le droit à la garantie est mannulé !**
- **Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !**
- **En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite à une manipulation non conforme ou à la non- observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.**
- **Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.**

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de la lampe solaire de sa propre initiative n'est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solaire soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode d'emploi. Dans les établissements industriels, les prescriptions relatives à la prévention contre les accidents, établies par l'association de la corporation professionnelle pour les installations et les moyens d'exploitation électriques, doivent être respectées.

## 3. Utilisation conforme à l'emploi prévu et fonctionnement

La lampe déco est conçue pour une utilisation à l'intérieur. Elle peut être posée ou installée en suspension au moyen d'un cordon ou d'un objet similaire. La lampe ne doit pas être allumée avec un briquet, etc. Ceci n'est que la **reproduction** d'une bougie en matière plastique.

La lampe est utilisée avec une pile plate 3 V (CR2032). Cette pile doit être remplacée une fois déchargée.

Comme source lumineuse, une diode luminescente (LED) est utilisée. Celle-ci a une lumière vacillante et simule ainsi une bougie allumée.

La bougie peut être arrêtée au moyen d'un interrupteur coulissant situé en bas (OFF) ou mis en mode Timer.

Dans la fonction Timer (TIMER), la bougie éclaire pendant 5 heures à partir du moment où l'interrupteur est poussé en position « Timer ». Après 19 heures, la lumière recommence à éclairer pendant 5 heures.

## 4. Mise en service




1. Enlevez avec précaution les lampes de l'emballage.
2. Retirez avec précaution et complètement les rubans de sécurité situés en bas des lampes (illustr. 1).

   **Remarque :** si le ruban de sécurité ne peut pas s'enlever, ouvrez brièvement le compartiment des batteries au moyen d'une petite pièce. Dévissez préalablement la vis de blocage. Voir également point n°5.




3. **Fonction TIMER :**
   Quand l'interrupteur est en position de droite (TIMER), la lampe éclaire pendant 5 heures en mode Timer à partir du moment de la mise en marche (illustr. 2). Ensuite, la lampe s'éteint. Après 19 heures, la lampe se remet automatiquement en marche pendant 5 heures supplémentaires. Celle-ci fonctionne jusqu'à ce que la lampe soit éteinte ou que les piles soient entièrement déchargées.

**A présent, la lampe déco est activée et prête à fonctionner !**

## 5. Remplacement des piles






Sur les lampes déco, les piles plates doivent être remplacées une fois déchargées. Insérez uniquement des piles plates 3 V de taille CR 2032 identiques, neuves.

1. Poussez l'interrupteur situé en bas en position « OFF » (illustr. 2).
2. Dévissez avec précaution la vis de blocage sur le couvercle du compartiment des batteries (illustr. 3) au moyen d'un tournevis approprié.
3. Dévissez le couvercle du compartiment des batteries à l'aide d'une pièce appropriée en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et enlevez-le (illustr. 4).
4. Enlevez la pile plate du support et insérez une pile plate identique, neuve en observant la polarité (+ vers le haut) (illustr. 5).
5. Remettez le couvercle du compartiment des batteries en place et bloquez-le à l'aide d'une pièce appropriée en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Revissez la vis de blocage au moyen d'un tournevis approprié.
6. Poussez l'interrupteur situé en bas dans la position souhaitée (illustr. 2).

   **Remarque :** les piles usagées doivent être éliminées conformément aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement et n'entrent pas dans la catégorie des ordures ménagères. Votre revendeur est légalement tenu de reprendre les anciennes piles.

### Reprise des batteries



- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisation, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des batteries de ce type.
- Les batteries contenant des substances nocives comportent la marque « Conteneur de déchets rayé »

## 6. Pannes

**La lampe ne se met pas en marche en mode Timer.**
- pile faible ou défectueuse ? Remplacement de la pile.
- la lampe est en mode standby 19 h ?

**La lampe ne se met pas en marche ou ne se met en marche que pendant une courte durée.**
- lampe allumée ?
- ruban de sécurité sur le compartiment des batteries entièrement retiré ?
- batterie faible ou défectueuse ? Remplacement de la pile.

## 7. Caractéristiques techniques

- Ampoule : 1 diode luminescente jaune (LED) avec lumière vacillante
- Pile : pile plate 3 V type CR2032
- Indice de protection : IP 20 (uniquement pour l'intérieur)
- Classe de protection : III
- Durée d'éclairage avec timer : 5 h

### Informations relatives aux piles

- Les piles doivent être tenus hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des piles accessibles ; des enfants ou des animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Les piles ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés dans un feu. Il y a un risque d'explosion !
- Des piles qui s'écoulent ou qui sont endommagés risquent, lors d'un contact avec la peau, de provoquer des irritations ; dans ce cas, veuillez utiliser des gants de protection appropriés.
- Les piles doivent être remplacés exclusivement par des piles identiques.
- Lors de l'insertion des piles, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entreposage), enlevez les piles afin d'éviter un endommagement lié à un écoulement d'piles.

### Fabricant

**esotec GmbH** - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

## Elimination:

Cher client,
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées.
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte pour les appareils ménagers.
Merci beaucoup pour votre aide !