

Handleiding zonne-energie huisnummerlicht „Style duo color“

(NL)

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
Telefonisch: +49 9605-92206-0
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 102031

Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Geachte klant, wij danken u voor de aankoop van dit product. U hebt een product verworven dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.



Het product voldoet aan de door de geldende Europese en nationale richtlijnen gestelde eisen. De conformiteit werd aangetoond, de betreffende verklaringen en documenten werden zijn de fabrikant gearchiveerd.

Om deze toestand te handhaven en een ongevaarlijke werking te vrijwaren, moet u als gebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.

2. Veiligheidsinstructies



De garantieclaim en de garantie vallen weg bij beschadigingen aan het product die door veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing veroorzaakt wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade die daaruit voortvloeit! Hetzelfde geldt bij materiële schade of lichamelijke letsels die door een ondeskundige hantering of door veronachtzaming van de veiligheidsinstructies veroorzaakt worden.

Let erop dat dit product niet in de handen van kinderen geraakt, het is geen speelgoed!

- Houd plastic folie of ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar.
- Neem in commerciële faciliteiten de ongevallenpreventievoorschriften van de organisatie van de vakverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht.

3. Functie en reglementair voorgeschreven gebruik

Het huisnummernarmatuur moet buiten aan een schaduwvrije zonnepijp gemonteerd worden. Overdag wordt de ingebouwde accu via de zonne-energiemodule in de bovenzijde van het huisnummer geladen. De verlichting schakelt automatisch bij duisternis in en bij ochtendlicht of bij een lege accu weer uit.

De maximale verlichtingsduur van de verlichting bedraagt bij een volle accu en zonder bij te laden ca. 100 uur.

Opmerking: Tijdens de wintermaanden kan het voorkomen dat het daglicht niet volstaat om ertoe te komen dat het licht 's avonds brandt. Zoek in dit geval een gunstigere positie voor uw huisnummernarmatuur op zonne-energie. Het product kan het hele jaar buiten gebruikt worden.

Opmerking: Gelieve erop te letten dat het armatuur op zonne-energie aan een schaduwvrije zuid-, oost- of westkant gemonteerd wordt. Bij een opstelling aan noordkanten kan het product niet gebruikt worden. In de winter moet de zonne-energiecel altijd sneeuwvrij zijn.

4. Ingebruikname


4.1 Opplakken van de nummers

Uw huisnummer kan door middel van bijgevoegde set cijfers individueel opgeplakt worden. Trek hiervoor gewoon de benodigde cijfers of letters af en plak deze langs buiten op het te verlichten oppervlak.


4.2 Montage van het nummerarmatuur

Zoek een geschikte plaats voor de montage van het huisnummer. Kies een zo zonnig en schaduwvrij mogelijke plaats, **niet onder luifels, uit.**

1. Open de huisnummervelichting door de schroef aan de onderkant van de behuizing los te draaien en het bovenste deel naar voren te verwijderen.
2. Eerst wordt de achterkant van de behuizing met de bijgeleverde schroeven in de twee bovenste sleuven vastgehaakt en vervolgens via het onderste gat beveiligd tegen ongeoorloofd losmaken.



3. In het voorste deel bevindt zich de plastic doos met de batterij en de elektronica. Schuif het deksel iets naar links (afb. 1) en verwijder het. Verbind nu de contactdoos van de accu (afb. 2) met de stekker van de printplaat.



Opmerking: Deze stekker is beschermd tegen omgekeerde polariteit, gelieve geen geweld te gebruiken.

4. De lichtkleur kan worden ingesteld tussen warm of neutraal wit met de drukschakelaar (afb. 2). Dek de zonnecel af om de LED-verlichting te laten oplichten.

5. Hang de voorkant van de behuizing aan de achterkant van de wand en bevestig beide delen met de schroef aan de onderkant van de huisnummervelichting.

Het huisnummernarmatuur is nu gebruiksklaar.



5. Wisselen van het accupack

De capaciteit van het batterijpakket neemt na ongeveer twee jaar af en moet worden vervangen. De accu is verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer of bij de fabrikant.

1. Open de huisnummervelichting. Draai hiervoor de schroef aan de onderkant van de behuizing los en verwijder het bovenste deel naar voren.
2. Schuif het deksel van de kunststof behuizing naar links (afb. 3) en verwijder het.
3. Haal de batterij uit het stopcontact (afb. 4) en verwijder deze uit de behuizing. Plaats nu een nieuwe accu van dezelfde constructie en steek de stekker van de accu weer in de aansluiting van de printplaat.

Opmerking: Deze stekker is beschermd tegen omgekeerde polariteit, gebruik geen kracht.

4. Sluit de behuizing weer in omgekeerde volgorde.



Opmerking: Verbruikte accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht om de oude accu's terug te nemen.

6. Functiestoringen

Lamp schakelt bij duisternis niet in

- Op zonschijn wachten en accupack opladen.
- Is de montagepositie optimaal? Eventueel te weinig zonlicht op de zonne-energiecel.
- Wordt de zonne-energiecel 's nachts door extern licht verlicht (bv. Felle lamp, ...) zodat de inschakeldrempel niet bereikt wordt? Test 's nachts doorvoeren: zonne-energiecel verduisteren door de handpalm erop te leggen. Als het verlichtingsmiddel inschakelt, is er extern licht aanwezig. Montagepositie wijzigen!
- Vervang de accuset door een nieuwe van hetzelfde type.

7. Technische gegevens

- Zonne-energiemodule: 1,4 Wp kristalhoudend
- Beschermingsgraad: IP 34
- Beschermingsklasse: III
- Accu: 1 st. NiMH 3,6 V/1300 mAh (reserve art.-nr: 901021)
- Verlichtingsmiddel: 2 witte Lumimicro SMD multichip lichtgevende diode
- Reflectiehoek LED: 120°
- Lichtkleur: 2800 K (warmwit) / 5500 K (daglichtwit)
- Lichtsterkte: 18 lm / 20 lm
- Verlichtingstijd: Max. 100 uur bij volle accuset
- Roestvrij staal: 0,8 mm AISI 304

Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen.



Klantenbeheer:

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de
WEEE: DE59284711

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenkt dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycled kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!

