

Instructions

F

Ce mode d'emploi s'applique exclusivement à la lampe solaire.

Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation de la lampe. Ces informations doivent être observées même lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, Nous vous remercions d'avoir opté pour cette lampe solaire.

La lampe solaire que vous venez d'acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant les dernières connaissances techniques.

Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été attestée et les explications et documents correspondants sont déposés chez le fabricant.

Afin de préserver l'état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous devez, en tant qu'utilisateur, observer ce mode d'emploi !

2. Consignes de sécurité



- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de ce mode d'emploi, le droit à la garantie est annulé !
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !
- En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite à une manipulation non conforme ou à la non-observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.

- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), la transformation et/ou la modification de la lampe solaire de sa propre initiative n'est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solaire soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode d'emploi. Dans les établissements industriels, les prescriptions relatives à la prévention contre les accidents, établies par l'association de la corporation professionnelle pour les installations et les moyens d'exploitation électriques, doivent être respectées.

3. Utilisation conforme

La guirlande électrique s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à nouveau au lever du jour. Lorsque la batterie est entièrement chargée et sans la recharger entre-temps, la durée maximale d'éclairage est d'env. 10 heures. Le module solaire encastré dans le boîtier charge la batterie intégrée. La guirlande électrique peut être mise en et hors service au moyen d'un interrupteur. Elle peut être utilisée en extérieur. Les LEDs ne doivent pas être plongées dans de l'eau (étang).

Avertissement : veillez à ce que le module solaire soit si possible dirigé vers le Sud et veillez à éviter de le placer à l'ombre. Le produit ne peut pas être utilisé avec une exposition au Nord. En hiver, le module solaire doit être exempt de neige.

4. Mise en service

1. Retirer les pièces de l'emballage avec précaution et étalez la guirlande électrique.
2. Disposez la guirlande électrique autour d'un arbuste ou d'un buisson. Veillez à ce que la guirlande électrique ne soit pas plongée en permanence dans de l'eau (par ex. dans un étang). La pluie ou la neige ne nuit pas à la guirlande électrique car elle est adaptée pour une utilisation en extérieur.
3. Placez l'interrupteur coulissant sur le dessous du boîtier en position « ON ». Maintenant, la guirlande électrique est allumée.



Avertissement: En position « OFF », la guirlande électrique est hors service et la batterie ne se recharge pas.



4. Placez le boîtier dans le sol ou dans un pot de fleurs au moyen du pieu à enficher dans le sol.

La guirlande électrique est maintenant activée.

Avertissement: En hiver, il faut en général s'attendre à une durée lumineuse moins intense. Si la guirlande ne devait pas fonctionner dès le premier soir, veuillez attendre encore une journée bien ensoleillée.



5. Remplacement de la batterie

Au bout d'un ou deux ans, la capacité du lot de batteries va diminuer et il devra être remplacé. La batterie est disponible dans le commerce ou chez le fabricant. Utilisez uniquement une batterie de même type.

1. Retirez la partie inférieure du boîtier (illustration 1).
2. Retirez la batterie de la fixation
3. Remettez la nouvelle batterie en place en respectant les pôles et refermez le boîtier.

Avertissement: Les batteries usagées doivent être recyclées de façon écologique et elles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Le négociant est tenu de reprendre les anciennes batteries.

6. Dysfonctionnements


- La lampe ne s'allume pas dans l'obscurité.
- Une source lumineuse externe (par exemple, réverbère) simule la lumière du jour et empêche la mise en marche de la lampe. Placez la lampe dans un endroit sombre.
- La lampe ne s'allume pas ou ne s'allume que brièvement dans l'obscurité.
- Lampe allumée ?
- Accus faibles ou défectueux. Remplacement des accus.

7. Données techniques

Module Solaire:	150 mW
classe de protection:	IP 44
Lot de batteries :	NiMH 1,2 V/600 mAh (AA)
Moyens lumineux :	24 Diodes lumineuses blanches (6000 K)
Durée de luminosité:	Max. 10 heures lorsque les batteries sont entièrement chargées

Reprise des batteries

- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisation, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des batteries de ce type.
- Les batteries contenant des substances nocives comportent la marque « Conteneur de déchets rayé » et l'un des symboles chimiques.



Service clients :

esotec GmbH, Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de Internet: www.esotec.de
Art.-Nr: 102154 WEEE: DE59284711

Elimination :

Cher client,
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte pour les appareils ménagers. Merci beaucoup pour votre aide !

